

S1 1 TAPE HEAD
2 PHONO
3 TUNER
4 AUX

S2 1 STEREO
2 REVERSE
3 L. MONO
4 R. MONO
5 TAPE MONITOR

S3 LOW FILTER
S4 HIGH FILTER
S5 LOUDESS.
S6 SPEAKER
S7 POWER

T1, 13	2SB440
T2, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18	2SB439, 2SB440
T3, 15	2SC362, 2SC372, 2SC693Fa
T7, 19	2SC293, 34808, P-85, 2SC614
T8, 20	2SB54
T9, 21	2SC293, 44825, P-85, 2SC614
T10, 22	2SB200(RED), 2SB421
T11, 12, 23, 24	2SD46, 22557, 2SC493, BI70008
T25, 26, 27	2SB378, 2SB56A
T28	2SC362, 2SC372

AA-5000 SCHEMATIC DIAGRAM

AA500036